



AMERICAN KIDS

CHOREGRAPHE : Randy Pelletier
MUSIQUE : Kenny Chesney / American Kids
TYPE DE DANSE: Ligne, 32 temps, 4 murs
NIVEAU : Débutant

Intro : 40 comptes – démarrer sur les paroles

1 – 8 HEEL SWITCHES, WALK, WALK, (STOMP UP) X2,

- 1-2 Talon D devant - PD à côté du PG 12:00
- 3-4 Talon G devant - PG à côté du PG
- 5-6 PD devant - PG devant
- 7-8 Stomp Up du PD à côté du PG - Stomp Up du PD à côté du PG

9 – 16 MONTEREY 1/4 TURN, JAZZ BOX, STEP,

- 1-2 Pointe D à droite - 1/4 de tour à droite sur le PG et PD à côté du PG 03:00
- 3-4 Pointe G à gauche - PG à côté du PD
- 5-6 Croiser le PD devant le PG - PG derrière
- 7-8 PD à droite - PG devant

Restart : À ce point-ci de la danse sur le mur 6

17 – 24 SLIDE, TOUCH, POINT, TOUCH, VINE TO LEFT 1/4 TURN, BRUSH,

- 1-2 Glisser le PD à droite - Pointe G à côté du PD
- 3-4 Pointe G à gauche - Pointe G à côté du PD
- 5-6 PG à gauche - Croiser le PD derrière le PG
- 7-8 1/4 de tour à gauche et PG à devant - Brosser le PD devant 12:00

25 – 32 STEP, HOLD AND CLAP, PIVOT 1/2 TURN, HOLD AND CLAP, STEP, HOLD AND CLAP, PIVOT 1/4 TURN, HOLD AND CLAP.

- 1-2 PD devant - Pause, taper des mains
- 3-4 Pivot 1/2 tour à gauche - Pause, taper des mains 06:00
- 5-6 PD devant - Pause, taper des mains
- 7-8 Pivot 1/4 de tour à gauche - Pause, taper des mains 03:00

Restart : Facile à repérer dans la danse ! Sur le mur 6, la 2e fois que vous débutez la danse face à 03:00 heures. Faire les 16 premiers comptes et recommencer la danse depuis le début. Vous serez face à 06:00 heures au moment de la reprise de la danse

RECOMMENCER AU DEBUT AVEC LE SOURIRE